## Hörgerechte Barrierefreiheit aus der Sicht eines Ingenieurs



Dipl.-Ing. Carsten Ruhe hörgerecht planen und bauen Beratungsbüro für Akustik carsten.ruhe@hoeren-und-bauen.de www.carsten-ruhe.de

## Hörgerechte Barrierefreiheit aus der Sicht eines Ingenieurs



Dipl.-Ing. Carsten Ruhe hörgerecht planen und bauen Beratungsbüro für Akustik carsten.ruhe@hoeren-und-bauen.de www.carsten-ruhe.de

#### Entschuldigung...


- ...ich bin schwerhörig. Können Sie bitte etwas langsamer und deutlicher sprechen?
- ...ich habe nicht LAUTER gesagt, Sie brauchen mich nicht anzuschreien!
- ...ich weiß genau, dass taub, thumb, dumm, stumm, deaf, taff und doof denselben Wortstamm haben; ich bin aber wirklich nur schwerhörig und nicht doof.
- Warum muss ich solche Sätze immer mit "Entschuldigung" (ENT-SCHULDIGUNG) beginnen?
- Welche SCHULD habe ich denn daran?

#### Wie hören Guthörende?

Normalkurven gleicher Lautstärke nach DIN 45680 Im Bereich von 2.000 Hz bis 5.000 Hz ist das Gehör


besonders

empfindsam.



#### Formanterkennung:


Die Vokale I und U unterscheiden sich im tieffrequenten Bereich kaum, sondern vorrangig oberhalb von 2000 Hz.



© TuR Schmidt/Ruhe 2002

#### Formanterkennung:


Die Konsonanten SCH und TZ unterscheiden sich im tieffrequenten Bereich kaum, sondern vorrangig oberhalb von 2000 Hz. TZ reicht bis 16.000 Hz.



© TuR Schmidt/Ruhe 2002

Zusammenhang zwischen Schallpegel und empfundener Lautstärke (Lautheit)

nach Zwicker-Feldtkeller: Das Ohr als Nachrichten-Empfänger, Hirzel, 1967



- Warum reagiert das menschliche Gehör bei niedrigen Pegeln so stark auf kleinste Änderungen?
- Warum ist das menschliche Gehör bei hohen Frequenzen so empfindsam (und damit auch empfindlich)?
- Warum macht das Gehör im Gegensatz zum Auge auch im Schlaf nicht "die Schotten dicht"?

#### **Evolution:**

Hinweis auf **Beute** (lebenswichtig) oder Warnung vor **Gefahren** (über-lebenswichtig)

z. B. durch Blätterrascheln oder Ästeknacken.

Waru so sta Waru empf Waru Schla Evolu


Hinw oder z.B.





#### Lärm-Schwerhörigkeit

Starker Hörverlust bei 4.000 Hz, sog. c<sup>5</sup>-Senke Dort, wo das Ohr besonders empfindsam ist, da ist es auch besonders empfindlich.



#### Was können Guthörende?

Die tieffrequenten Vokale bewirken die Lautstärke. Die hochfrequenten Anteile der Konsonanten (Zischund Explosivlaute) übertragen den Sprach-Inhalt.

Das lässt sich auch optisch belegen:

..ie ..o....o..a...e.. e....a...e.. ..ie l....o....a..io...

D.... K..ns..n..nt..n ..nth..lt..n d.... ..nf..rm..t....n.

Die Konsonanten enthalten die Information.

#### Was können Schwerhörende anders?

- Die hochfrequenten Anteile der Zisch- und Explosiv-Laute übertragen den Inhalt der Sprache.
- Diese hochfrequenten Sprach-Anteile müssen in den Hörgeräten besonders kräftig verstärkt werden.
- Sehr viele Störgeräusche sind ebenfalls stark hochfrequent und werden (bei etlichen Geräten) mit verstärkt.
- Sprache am Nebentisch wird nicht als Störgeräusch erkannt.

Daraus resultiert die bauliche Ingenieur-Aufgabe, insbesondere diese hochfrequenten Störgeräusche gar nicht erst entstehen zu lassen oder sie zu dämpfen.

SCHALLSCHUTZ

RAUMAKUSIK

#### Was können Schwerhörende anders?

Der Ton macht die Musik.

Beim Lesen von Text hört man ihn nicht, weil er nicht geschrieben werden kann.

Beispiel:





DAS GÖNN' ICH DIR!
DAS GÖNN' ICH DIR!
DAS GÖNN' ICH DIR!




Deshalb gibt es bei Schwerhörenden nicht nur viele Missverständnisse, sondern auch viel Argwohn / Zweifel!

Vergleich von Frequenz-und Dynamik-bereichen
Hören:
10 Oktaven
bis 120 dB
Sehen: nur 1 Oktave nur ca. 50 dB








Die *inneren Haarzellen* (eine Reihe) sind die eigentlichen **Rezeptoren**, sie wandeln die mechanischen Schwingungen in Nervenimpulse um, die an das Gehirn weitergeleitet werden.


Die äußeren Haarzellen (drei Reihen) sind Aktoren (Muskeln). Sie sind für die Motilität der Haarzellen verantwortlich und verstärken oder dämpfen die Schallwanderwellen innerhalb der Cochlea. Damit sind sie EQ und AGC gleichzeitig.



Die *inneren Haarzellen* (eine Reihe) sind die eigentlichen **Rezeptoren**, sie wandeln die mechanischen Schwingungen in

Gehirn

eihen) sind die Motilität nd verstärken wellen



nd sie EQ und AGC gleichzeitig.


Bei Ausfall der äußeren Haarzellen fehlt diese Regelung.

#### Was können Schwerhörende anders?

Durch den Ausfall der Aussteuerungs-Automatik verändert sich der Zusammenhang zwischen Schallpegel und empfundener Lautheit.

Der Dynamikbereich wird eingeschränkt, deshalb verläuft die Lautheitskurve viel steiler (Recruitment).

Du musst doch nicht gleich schreien!



#### Was können Schwerhörende anders?

Einstellungen am Fernseher


laut

angenehm

leise

Die eingestellten Schallpegel sind unterschiedlich, aber die empfundenen Lautheitsunterschiede sind gleich.

(J. Rennies, Fraunhofer IDMT, Oldbg. 2017)



#### Was muss man deshalb tun?


- Durch den Lautheitsausgleich steht nur ein deutlich eingeschränkter Pegelbereich zwischen "nicht hören" und "zu laut" zur Verfügung.
- In einem **Dynamikbereich** von **etwa 30 dB** müssen die akustischen Informationen angeboten werden.

Daraus resultiert die elektroakustische Aufgabe, nur die wichtigen Informationen zu verstärken, und die bauliche Aufgabe, die Störgeräusche und den Nachhall zu dämpfen:

Signal-to-Noise-Ratio SNR > 15 dB

#### Was können Schwerhörende anders?





mit Störgeräusch


#### Was können Schwerhörende anders?





mit Störgeräusch

#### STI, Sprachsignalpegel und Störgeräusch



#### Anteile der Hörgeschädigten in Deutschland

Gehörlose / Taube	ca.	50.000
Schwerhörende	<b>17%</b> ca.	13.700.000
davon mit Hörgeräten	ca.	3.500.000
hochgradig schwerhörend	ca.	250.000
mit Ohr-Implantaten	ca.	33.000

Altersverteilung:

© Sohn 1999

1% 2% 5%		
6%	"Die	besten Jahre"
25%	->	jeder vierte
37%	->	jeder dritte
54%	->	jeder zweite
	2% 5% 6% 25% 37%	2% 5% 6% "Die 25% -> 37% ->

#### Anteile der Hörgeschädigten in Deutschland

Für den Lebensaltersbereich unter 14 Jahren gibt es keine statistische Untersuchung.


Man geht aber davon aus, dass im Grundschulalter in jeder Klasse - wechselnd – etwa 3 Kinder (das sind mehr als 10%) aufgrund von Infektionskrankheiten eine "temporäre Hörschwellenverschiebung" haben.

"Ständig erkältete" Kinder haben deshalb einen schlechteren Lernerfolg!

Nach der Altersstruktur unserer Lehrerschaft unterrichtet in jeder 4. bis 5. Klasse eine schwerhörende Lehrkraft.

Wir sind Alle nur darin gleich, dass wir Alle verschieden behindert sind.

Also: Barrierefreies Bauen ist Bauen für Alle.





Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten am 23.05.1949, geändert am 11.07.2012, Art. 3 (3):



Niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetz (NBGG) vom 25. November 2007



UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen für die BRD in Kraft getreten am 26.03.2009

Inklusion ist Menschenrecht, kein Almosen!

#### Definition von Barrierefreiheit nach BGG §2 (3):

Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, ..., akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen ..., wenn sie für behinderte Menschen

- 1. in der allgemein üblichen Weise,
- 2. ohne besondere Erschwernis und
- 3. grundsätzlich ohne fremde Hilfe

auffindbar, zugänglich und nutzbar sind.

#### Nicht Da-Sein, sondern Dabei-Sein ist wichtig!

Zur Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit gehört auch die Gewährleistung der Verständlichkeit von Informationen, die Bildillustrationen mit einschließt. (Entwurf Thüringen)

#### Nieders. Bauordnung (NBauO) Art. 49

- Barrierefreie Zugänglichkeit und Benutzbarkeit baulicher Anlagen (2) Folgende bauliche Anlagen oder Teile baulicher Anlagen müssen barrierefrei sein:
- 1. Büro- und Verwaltungsgebäude sowie öffentliche Verwaltungs- und Gerichtsgebäude,
- 2. Schalter und Abfertigungsanlagen der Verkehrs... betriebe sowie der Banken und Sparkassen,
- 3. Theater, Museen, Bibliotheken, Freizeitheime, ... Versammlungsstätten Anlagen für den Gottesdienst,
- 5. Schulen, Hochschulen und vergleichbare Ausbildungsstätten,
- 7. <u>Tagesstätten</u> und Heime <u>für</u> alte oder pflegebedürftige Menschen, Menschen mit Behinderungen oder <u>Kinder</u>,

#### WELCHE HINWEISE geben NORMEN/REGELWERKE?

- Die Barrierefrei-Normenreihe DIN 18040 gilt für Neubauten. Sie sollte sinngemäß für die Planung von Umbauten und Modernisierungen angewendet werden.
- Die Norm stellt dar, unter welchen technischen Voraussetzungen bauliche Anlagen barrierefrei sind.
- Sie berücksichtigt dabei insbesondere die Bedarfe von Menschen mit Sehbehinderung, Blindheit, Hörbehinderung (Gehörlose, Ertaubte, Schwerhörige) oder motorischen Einschränkungen und von Personen, die Mobilitätshilfen und Rollstühle benutzen.

https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/buw/baurechtundtechnik/planungsgrundlagen\_barrierefreies\_bauen.pdf

#### WELCHE HINWEISE geben NORMEN/REGELWERKE?

- Die mit den Anforderungen nach dieser Norm verfolgten Schutzziele können auch auf andere Weise erfüllt werden als in der Norm festgelegt.
- ANMERKUNG: In der Regel nennen die einzelnen Abschnitte zunächst jeweils die zu erreichenden Schutzziele als Voraussetzung für die Barrierefreiheit.
- Danach wird aufgezeigt, wie das Schutzziel erreicht werden kann.
- Bei Bauvorhaben für spezielle Nutzergruppen können zusätzliche oder andere Anforderungen notwendig sein.
- Was heißt eigentlich not-wendig?
- Planung muss nicht schön sein, sondern gut.

#### WELCHE HINWEISE geben NORMEN/REGELWERKE?

- Eine Norm ist kein "Baugesetz", auch dann nicht, wenn sie bauaufsichtlich eingeführt ist.
- Eine Norm **beschreibt nur** das richtige Verhalten im Regelfall.
- Eine Norm **kann** auch eine "allgemein anerkannte Regel der Technik" sein.
- Wer eine "allgemein anerkannte Regel der Technik" nicht beachtet, begeht einen Planungsfehler (Gewährleistung und Haftung).
- Liegt kein Regelfall vor, dann kann / muss man ggf. auch von der Norm abweichen. → schriftl. vereinbaren!

#### Baurecht nach BGB § 633 und VOB/B, § 13

- Danach übernehmen der Planer (BGB, § 633) und der Auftragnehmer (VOB-B, § 13) die Gewähr dafür,
- dass das Werk zum Zeitpunkt der Abnahme
- (1.) die vertraglich zugesicherten Eigenschaften hat,
- (2.) den anerkannten Regeln der Technik entspricht,
- (3.) nicht mit Fehlern oder Mängeln behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern.

(Gewährleistung / Garantie)

Wer nicht sachgerecht plant, begeht eine positive Vertragsverletzung und begeht eine

www.carsten-ruhe.de → Downloads → 2010-10 VDI
Barrierefreies Planen und Bauen → 2010-10 VDI

### DIN 18040-1:2010-10 Barrierefreies Bauen DIN 18041:2016-03 Hörsamkeit in Räumen

Öffentlich-rechtlich (Baugenehmigung) müssen nur bauaufsichtlich eingeführte Normen beachtet werden.

Zivilrechtlich kann es aber durchaus sinnvoll sein, auch andere Regelwerke zu beachten (Mängelfreiheit).

Zivilrechtlich ist es jedenfalls NICHT VERBOTEN, etwas Gutes, Richtiges und Sinnvolles zu planen! Normen und Technische Baubestimmungen:

# Anwenden von DIN-Normen, nicht Mitdenken.

Normen und Technische Baubestimmungen:

# Auch das Anwenden von DIN-Normen ersetzt nicht das Mitdenken.

Denn Normen beschreiben nur das richtige Verhalten im Regelfall (im Normal-Fall).

#### DIN 18041:2016-03 Hörsamkeit in Räumen

Bei der Planung von Räumen für sprachliche Kommunikation sind auch Personen mit einem erhöhten Bedürfnis nach guter Hörsamkeit zu berücksichtigen.

Hier gelten das Benachteiligungsverbot aus Art. 3, Abs. 3

Grundgesetz, die Vorgaben des

Bundesgleichstellungsgesetzes § 4 und der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ...

- In der Normfassung von 2004 waren diese Belange noch nicht umfassend für alle Nutzer berücksichtigt (zukünftig Inklusion anstelle von Integration).
- DIN 18040-1 und DIN 18040-3 verweisen hinsichtlich der akustischen Anforderungen auf DIN 18041.

#### Merke:

# Gute Raum-Akustik ist inklusiv barrierefrei! Sie hilft ALLEN Menschen

- 1. in der allgemein üblichen Weise
- 2. ohne besondere Erschwernis und
- 3. nicht nur grundsätzlich, sondern vollständig ohne fremde Hilfe.

### Räume ohne Hör-Barrieren (Reihenfolge beachten)

- Baulicher Schallschutz (Geräusche von außen)
- Lärmminderung (Störgeräusche im Raum)
   Lüftungsanlage, Beamer, Teppichboden
- Raumakustik (Verständlichkeit des Sprechers)
   mit Decke und Wandpaneel
- Beleuchtung (Sichtbarkeit des Sprechermundes)
- Möblierung (Sichtbarkeit aller Sprecher)
- Elektroakustik (Hörunterstützungsanlagen)
- ggf. Gebärdensprache und Schriftdolmetschung
- Notrufe und Alarmierungen (2-Sinne-Prinzip)

## Sprichwörter:

Volksmund:

Wer nicht hören will, muss fühlen.

Mein ehemaliger Chef:

Wer nichts hören will, muss zahlen.

(Damit begründete er sein

Schallschutz-Berater-Honorar.)

Barrierefreiheit:

Wer nicht hören kann, muss sehen / tasten

Kennen Sie ein Beispiel für den Einsatz des

Tastsinnes, wenn man nichts hören kann / will?



# Barrierefreiheit benötigt nicht nur ein gutes sondern ein optimales Zwei-Sinne-Prinzip:

- Wer nicht hören kann, muss gut sehen.
- Wer schlecht hören kann, muss gut sehen.
- Wer gut hören kann, will auch gut sehen.

# Inklusion ist für ALLE da! Dazu gehört auch das Absehen vom Mund.

# Sichtbarkeit des Sprecher-Mundes



# Möblierung - (Sichtbarkeit aller Sprecher)



# Elektroakustik / Beschallung:

### DIN 18040-1 Barrierefreies Bauen, 5.2.2

Sind elektroakustische Beschallungsanlagen vorgesehen, so ist auch ein gesondertes Übertragungssystem für Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen einzubauen, das den gesamten Zuhörerbereich umfasst.

#### **ANMERKUNG 3**

Im Allgemeinen ist eine indukTive Höranlage sowohl für die Nutzer in der Anwendung als auch hinsichtlich der Bau- und Unterhaltungskosten die günstigste Lösung.

Zu den verschiedenen Beschallungssystemen

(IndukTiv, Funk, Infrarot) siehe DIN 18041, Hörsamkeit.

Dipl.-Ing. CARSTEN RUHE hörgerecht planen und bauen Beratungsbüro für Akustik

## Induk**T**ive Höranlagen




IndukTive Höranlagen

Welche Vorteile bringt die direkte Übertragung Hören Sie selbst:

Uber die indukTive Höranlage

→ Klang-Kontrast !!!



# Mit der IndukTiven Höranlage sind wir jetzt auf Sendung

# Gehen Sie auf Empfang!



© Bela Biank

## **Funktionsprinzip**


Ein zeitlich veränderlicher elektrischer Strom erzeugt in einer Spule proportional zur Stromstärke ein elektromagnetisches Feld.


Primärspule: Ringschleife

Ein zeitlich veränderliches elektromagnetisches Feld erzeugt in einer Spule proportional zur Feldstärke einen elektrischen Strom.

Sekundärspule: im Hörgerät

Primär- und Sekundärspule bilden zusammen einen Transformator.





Induk**T**ive Höranlagen


Welche Vorteile bringt die direkte Übertragung?

Mit einer IndukTiven Höranlage sitzen Sie akustisch in der ersten Reihe.

Auch ganz hinten!

# Audio-Zugangswege

(unvollständige) Markterhebung über 800 Geräte mit Stand 2013



Audioschuh 15%

BlueTooth
integriert 2%

über Streamer 19%

2/3 aller Geräte induktiv ausgerüstet – aber oft <u>nicht</u> aktiviert!!!



# Digitale Übertragungen statt IndukTion?

#### Probleme im BlueTooth-Einsatz:

- 1. Erheblicher Energieverbrauch (Batterie hält ca. 2 h)
- 2. Nicht lippensynchon durch bis zu 170 ms Latenz (1 Silbe)
- 3. Sichere Reichweite maximal 10 m
- 4. BlueTooth-Datenübertragung verbindet maximal 10 Geräte. Weitere nur nach Löschen alter Verbindungen.
- 5. Für den Bluetooth LE gibt es noch keinen Audio-Standard. Einzig Apple hat für seine Produkte ein Protokoll definiert und zeichnet die angeworbenen Partner mit "iPhone compatible" aus. Die ersten Hörgeräte haben das integriert (z. B. Widex).

Für öffentliche Höranlagen ist die Technologie unter diesen Bedingungen noch keine Alternative. (Dr. Hannes Seidler)

#### International Hearing Access Committee IHAC:













2019-08-26: Zeitrahmen für den Übergang der Audiosysteme Fazit:

Der Zeitrahmen eines weltweiten Übergangs vom analogen zu einem digitalen Audio-Streaming-System ist gegenwärtig nicht genau abzuschätzen.


Man muss aber annehmen, dass der Gebrauch von Telefon-/ IndukTionsspulen und IndukTiven Höranlagen / Hörhilfsmitteln für die nächsten 10 bis 15 Jahre und danach anhalten wird. DIN 18040-1: Räume für Veranstaltungen

In Versammlungs-, Schulungs- und Menschen mit sensorischen Einschbarrierefreie Informationsaufnahme

Siehe hierzu DIN 18041, Hör

ANMERKUNG 1
Der Standplatz
für den Gebärdensprachendolmetscher muss gut einsehbar sein und ist speziell zu beleuchten.

Warum?



#### 4.4 Warnen / Informieren / Leiten

Informationen für die Gebäudenutzung, die warnen, der Orientierung dienen oder leiten sollen, müssen auch für Menschen mit sensorischen Einschränkungen geeignet sein.

Die Vermittlung von wichtigen Informationen muss für mindestens zwei Sinne erfolgen (Zwei-Sinne-Prinzip).







#### 4.4 Warnen / Informieren / Leiten

Akustische Informationen müssen auch für Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen hörbar und verstehbar sein.

Die wichtigsten Einflussfaktoren sind:

- das Verhältnis zwischen Nutzsignal S (Signal) und Störgeräusch N (Noise);
- die Nachhallzeit und
- die Lenkung der Schallenergie zum Hörer.

Der Abstand zwischen Nutzsignal S (Signal) und Störgeräusch N (Noise) **sollte** S - N = 10 dB nicht unterschreiten.

#### 4.4 Warnen / Informieren / Leiten

#### **Priorität 1**

Akustische Informationen als Töne oder Tonfolgen **müssen** bei Alarm- und Warnsignalen (also bei Gefahr für Leib und Leben) eindeutig erkennbar und unterscheidbar sein.

#### Priorität 2

Die automatische Anpassung des Nutzsignalpegels (von Sprach-Informationen) an wechselnde Störschallpegel ist anzustreben.

### Drei Prioritäten, Definition:

- Priorität 1: Alarm- und Warnsignale bei Gefahr für Leib und Leben haben die oberste Priorität: Das Nicht-Erkennen dieser Informationen ist lebensgefährlich!
- Priorität 2: Informationen, die Entscheidungen vorbereiten oder ohne Rückfragemöglichkeit dargeboten werden, haben mittlere Priorität: Das Nicht-Erkennen dieser Informationen ist ärgerlich.
- Priorität 3: Informationen, die unterstützend dargeboten werden oder bei denen Rückfragen möglich sind (Kommunikation), haben die niedrigste Priorität. Ein Ausgleich ist i. A. "mit Bordmitteln" möglich.

## Drei Prioritäten und Zwei-Sinne-Prinzip:

In der **Priorität 1** ist das Zwei-Sinne-Prinzip **IMMER UND UNMISSVERSTÄNDLICH** notwendig.

In der Priorität 2 ist das Zwei-Sinne-Prinzip GRUNDSÄTZLICH und SO GUT WIE MÖGLICH anzubieten und der erste Sinn zu unterstützen.

In der **Priorität 3** sind der erste Sinn und das Zwei-Sinne-Prinzip **ETWA GLEICHRANGIG**.

3 Prioritäten + 2 Sinne = 1-fach für Alle

3 + 2 = 1

## Drei Prioritäten, Definition:

- Priorität 1: Alarm- und Warnsignale bei Gefahr für Leib und Leben haben die oberste Priorität: Das Nicht-Erkennen dieser Informationen ist lebensgefährlich!
- Priorität 2: Informationen, die Entscheidungen vorbereiten oder ohne Rückfragemöglichkeit dargeboten werden, haben mittlere Priorität: Das Nicht-Erkennen dieser Informationen ist ärgerlich.
- Priorität 3: Informationen, die unterstützend dargeboten werden oder bei denen Rückfragen möglich sind (Kommunikation), haben die niedrigste Priorität. Ein Ausgleich ist i. A. "mit Bordmitteln" möglich.

# DIN 18040-1 4.5 Kommunikationsanlagen

Kommunikationsanlagen, z. B. Türöffner- und Klingelanlagen,



trufanlagen,

sind in die barrierefreie Gestaltung

# DIN 18040-1 4.5 Kommunikationsanlagen

Kommunikationsanlagen, z. B. Türöffner- und Klingelanlagen,

Gegensprechanlagen und Notrufa Telekommunikationsanlagen, sind einzubeziehen.


Bei **Gegensprechanlagen** ist die Gegenseite optisch anzuzeigen.



# DIN 18040-1 4.5 Kommunikationsanlagen

Kommunikationsanlagen, z. B. Türöffner- und Klingelanlagen,









# Priorität 1 Beispiel: Aufzug steckt fest





# Priorität 1 Beispiel: Aufzug steckt fest



# Anforderungen des Barrierefreien Bauens für Hörgeschädigte

- Aufzug-Fahrsignal: Zwei-Sinne-Prinzip Ansage von Fahrtrichtung und Stockwerk zusätzlich zur Anzeige)
- Aufzug-Notsignal: Zwei-Sinne-Prinzip (Notruftaste sicht- und tastbar)
- Aufzug-Notsignal: Zwei-Sinne-Prinzip Blinkanzeigen "Bitte Sprechen" und "Hilfe kommt" zusätzlich zur Wechselsprechanlage)





#### Bauen+Heft 3/2018

# Höranlagen in Aufzügen: Top oder Flop?

#### Wie sensorisch barrierefreie Notrufanlagen beschaffen sein müssen

Die Europa-Norm EN 81-70 regelt die Zugänglichkeit von Aufzügen für Personen mit Behinderungen. Solche Europa-Normen sind in allen Ländern der Europäischen Union anzuwenden, gehen also den

DIN-Normen vor. Die Erstellung s deutlich länger als bei einer nati glücklich darüber, wenn ein Abso

Weil in Normenausschüssen übli beiten, wird dann bisweilen auch Fehl-Entscheidungen dann, went die Ausschuss-Mitglieder die Sc des Sehens (zum Beispiel durch mögen in Bezug auf Schwerhörig Norm-Fassung vom März 2017 Feinsbesondere für taube Mensche außer acht gelassen. Somit stell



Feinheiten dauern naturgemäß vieriger. Deshalb ist man ossen werden kann.

ien mit Behinderungen mitarnieden. Kritisch werden solche und Leben geht. Während sich kungen und auch bei solchen nen, ist das Vorstellungsversind in der jetzt geltenden che für hörgeschädigte und n das Zwei-Sinne-Prinzip völlig Regel der Technik dar.

# Beispiele zu Priorität 1





### Mit 20,-€ Mehrpreis gibt's die Steckdose dazu:



### Anforderungen des Barrierefreien Bauens

für Hörgeschädigte

 alle Alarm-, Warn- und Notsignale bei Gefahr für Leib und Leben: Zwei-Sinne-Prinzip (z.B. Rauchmelder mit Blitzlicht-Ala

Notrufe bei Gefahr f

ür Leib und L

 Seit 2021 gibt es den echten Online-Notruf:





### 4.7 Alarmierung und Evakuierung

In Brandschutzkonzepten sind die Belange von Menschen mit motorischen und sensorischen Einschränkungen zu berücksichtigen, beispielsweise

- durch betriebliche / organisatorische Vorkehrungen (Brandschutz-Konzept)
  - z. B. in Senioren-Wohn- und -Pflegeheimen: Stiller Alarm und Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst

### Drei Prioritäten, Definition:

- Priorität 1: Alarm- und Warnsignale bei Gefahr für Leib und Leben haben die oberste Priorität: Das Nicht-Erkennen dieser Informationen ist lebensgefährlich!
- Priorität 2: Informationen, die Entscheidungen vorbereiten oder ohne Rückfragemöglichkeit dargeboten werden, haben mittlere Priorität: Das Nicht-Erkennen dieser Informationen ist ärgerlich.
- Priorität 3: Informationen, die unterstützend dargeboten werden oder bei denen Rückfragen möglich sind (Kommunikation), haben die niedrigste Priorität. Ein Ausgleich ist i. A. "mit Bordmitteln" möglich.

4.5 Bedienelemente, Kommunikationscallagen

4.5.3 Kommunikationsanlagen (H

Kommunikationsanlagen, z. B. **Tü** Gegensprechanlagen und Notrufa Telekommunikationsanlagen, sind einzubeziehen.

Bei **Gegensprechanlagen** ist die Gegenseite optisch anzuzeigen.

Bei manuell betätigten Türen ist die Freigabe optisch zu signalis

© Klaus-Dieter Wüstermann



4.5 Bedienelemente, Kommunikationsanlagen

4.5.3 Kommunikationsanlagen (H

Kommunikationsanlagen, z. B. **Tü** Gegensprechanlagen und Notrufa Telekommunikationsanlagen, sind einzubeziehen.


Bei **Gegensprechanlagen** ist die Gegenseite optisch anzuzeigen.

Bei manuell betätigten Türen ist die Freigabe optisch zu signalis

© Klaus-Dieter Wüstermann



### Priorität 2 Beispiel: Tür-Offen-Signal



### Priorität 2 Beispiel: Deutsche Bahn



### Priorität 2 Beispiel: Deutsche Bahn



### Priorität 2 Beispiel: Geldau





### Drei Prioritäten, Definition:

- Priorität 1: Alarm- und Warnsignale bei Gefahr für Leib und Leben haben die oberste Priorität: Das Nicht-Erkennen dieser Informationen ist lebensgefährlich!
- Priorität 2: Informationen, die Entscheidungen vorbereiten oder ohne Rückfragemöglichkeit dargeboten werden, haben mittlere Priorität: Das Nicht-Erkennen dieser Informationen ist ärgerlich.
- Priorität 3: Informationen, die unterstützend dargeboten werden oder bei denen Rückfragen möglich sind (Kommunikation), haben die niedrigste Priorität. Ein Ausgleich ist i. A. "mit Bordmitteln" möglich.

### 4.6 Service-Schalter, Kassen und Kontrollen

- Bei Service-Schaltern, Kassen, Kontrollen und ...
  muss mindestens jeweils eine Einheit auch
  für blinde und sehbehinderte Menschen,
  Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen und
  Rollstuhlnutzer zugänglich und nutzbar sein.
- Service-Schalter mit geschlossenen Verglasungen und Gegensprechanlagen sind zusätzlich mit einer induktiven Höranlage auszustatten
- Service-Schalter... in lautem Umfeld und Räume zur Behandlung vertraulicher Angelegenheiten sollten mit einer induktiven Höranlage ausgestattet werden.

Aber besser ist LÄRMMINDERUNG im Raum!

## Optische Anforderungen für Zwei-Sinnes-Texte

- Gute Leuchtdichtekontraste
- Gute Farbkontraste
- Ausreichende Schriftgröße
- Gut lesbarer Schrifttyp
- Nur wenige
   wichtige Informationen
   auf einmal
- Rot-Grün-Blindheit

- Gute Leuchtdichtekontraste
- Gute Farbkontraste
- Ausreichende Schriftgröße
- Gut lesbarer Schrifttyp
- Nur wenige wichtige Informationen auf einmal
- Rot-Grün-Blindheit

# Optische Anforderungen für Zwei-Sinnes-Texte

wo immer möglich: Kontrast erhöhen durch Kontur

### Anwendungsbeispiele



#### Dipl.-Ing. CARSTEN RUHE hörgerecht planen und bauen Beratungsbüro für Akustik



Ausreichende Schriftgröße



### Versuch einer "Zusammenfassung"

optimale Unterstützung des Hör-Restes durch:

- Lärmminderung (Schallschutz gegen Nachbarräume und Lärm von Außen, technische Geräusche und Lärmentstehung im Raum)
- Raumakustik (Schallpegelsenkung im Raum, wenig Diffusschall durch geringen Nachhall)
- elektroakustische Unterstützung (z.B. IndukTive Höranlagen)
- optimale Unterstützung des Sehsinnes (Zwei-Sinne-Prinzip, "das Auge hört mit")



# Anforderungen des Barrierefreien Bauens für Hörgeschädigte

PRIORITÄT 1 Alarme und Notsignale bei Gefahr

wichtige Ansagen und Signale (z.B. Alarmierung)
 Zwei-Sinne-Prinzip:

unmissverständliches optisches Hinweis-Signal

 herannahende Fahrzeuge werden nicht oder zu spät gehört (Unfallgefahr) Zwei-Sinne-Prinzip:

Verkehrswege übersichtlich gestalten!

# Anforderungen des Barrierefreien Bauens für Hörgeschädigte

**PRIORITÄT 2** Räume zur Information (nur Einer spricht) (z.B. Hörsaal, Theater, Kino, Kirche)

- Raumakustik (Verständlichkeit des Sprechers) siehe DIN 18041 (Raumakustik-Norm)
- Elektroakustik (Hörunterstützungsanlagen) siehe DIN EN 60118-4 (IndukTive Höranlagen)
- Beleuchtung (Sichtbarkeit des Sprechers)
- DGS / Lautsprache Begleitende Gebärden und Schriftsprachendolmetscher / Untertitelung

# Anforderungen des Barrierefreien Bauens für Hörgeschädigte

**PRIORITÄT 3** Räume zur Kommunikation (viele sprechen) (z.B. Konferenz- oder Seminar-Raum, Schule, Kinder-Tageseinrichtung, Bürgerbüro, Info-Schalter, Gerichts- oder Ratssaal, Gaststätte):

- Raumakustik

(Verständlichkeit der Sprecher) siehe DIN 18041 (Raumakustik-Norm)

- Elektroakustik

(IndukTive Höranlagen, FM, IR)

- Beleuchtung

(Sichtbarkeit des Sprechers)

- Möblierung

(Sichtbarkeit des Sprechers)

#### Dipl.-Ing. CARSTEN RUHE hörgerecht planen und bauen Beratungsbüro für Akustik

	Bauteil	Anfo	ordei	ung	erfüll
L		P1	P2	P3	nein
h h	Pförtnerloge / Info-Tresen / Rezeption / Kasse				
	leicht erkennbar und erreichbar				
В	offen ohne störende Verglasung				
	wenn Verglasung und Gegensprechanlage,	<b>&gt;</b>			
P	dann mit Induk I iver Schalteranlage (gekennzeicheit	i –	~ \		
le	abgesenkter Bereich für Rollstuhlfahrer	riere	311		
of W	wenn Verglasung und Gegensprechanlage, dann mit IndukTiver Schalteranlage (gekennzeicheit abgesenkter Bereich für Rollstuhlfahrer Blickkontakt der Gesprächspart Bildschirm oder and Bursen Bildschirm oder and Sensorischen Bar Kunde/Patient Kunde/Patient Gesicht WWW.carsten-ruhe.de Schalteranlage Gesicht WWW.carsten-ruhe.de schallgedä Frieden Rollstuhlfahrer  Gesicht WWW.carsten-ruhe.de schallstuhlfahrer  Gesicht WWW.carsten-ruhe.de schallstuhl				
al	Kunde/Patient arsten-run zu serissen				
В	Gesicht ( WWW.Canasbogen acntet und erkennbar		口		
K	geringe S Erheburg von dritter Seite				
G	schallgeda piter Raum (Sprachverständlichkeit)			П	
ge	wenn kein schallgedämpfter Raum,				
W	dann mit IndukTiver Schalteranlage (gekennzeichnet)				A
m	mit Teleion, Fax, E-iviali erreichbar				
b	bott are time go / there are a dort that por train		Д	П	
fü	für den Umgang mit Hör- und Sehgeschädigten geschultes Personal				

#### Merke:

